45	1	10-3815502A	IGNITER	1816M	SERVICEABLE	
46	10	10-382584	POINTS		NOS	
47	2	10-382585	POINTS		NOS	
48	1	10-4438-1	CARBURETOR	AH-19-3565	OHC	MA-6AA
49	3	10-51676	CONDENSER		NOS	
50	5	10-81806	BEARING		NOS	
51	1	1113G0120304	TACH. GEN.	402	OHC	
52	6	120-008C56-33	SHIMS		NOS	
53	1	1270-3	HYD. CYLINDER	123	SERVICEABLE	
54	1	141642G	STARTER	4730	OHC	
55	2	2-202	BEARING		NOS	
56	1	24502-200	CLAMP		NOS	
57	4	24502-225	CLAMP		NOS	
58	1	2591G12	GENERATOR	1244	OHC	
59	1	3521-31-24-94	SPACER		NOS	
60	1	47-110-249-001	WASHER		NOS	
61	2	47-110-378-001	COUNTER WT. ROD		REPAIRABLE	
ITEM	QTY.	PART NUMBER	DESCRIPTION	SERIAL NO.	CONDITION	
62	8	47-120-014-004	SCREW(GIMBLE)		NOS	
63	4	47-120-113-001			USED	
64	2	47-120-113-003	SEAL ASSY.		NOS	
65	2	47-120-113-005	SEAL ASSY.		NOS	
66	2	47-120-142-001	WASHER		NOS	
67	2	47-120-155-001	BOLT		NOS	
68	2	47-120-163-007	PILLOW BLOCK		NOS	
69	2	47-120-265-001	LOCK		NOS	
70	2	47-120-418-001	BEARING		NOS	
71	2	47-130-117-001	LOCK		NOS	
72	1	47-130-136-009	MAST	N12-0218	OHC VNC	
73	2	47-140-020-001	WASHER		NOS	
74	2	47-140-119-001	NUT		NOS	
75	2	47-140-147-001	CAP, STAB. BAR MIXING		USED	
76	2	47-140-154-001	SPACER		NOS	
77	10	47-140-159-007	LINK ASSY.		NOS	
78	2	47-140-216-001	RING		NOS	
79	4	47-140-239-001	BEARING		USED	
80	8	47-140-252-003	ROD END		NOS	
81	4	47-140-252-005	BEARING		NOS	
82	7	47-140-253-001	ROD END		NOS	
83	5	47-150-094-002			USED	
84	1	47-150-152-009	S/P SUPPORT		SERVICEABLE	
85	2	47-150-208-001	SCREW		NOS	
86	2	47-150-212-001	INSERT		NOS	
87	2	47-150-212-003	BEARING		NOS	
88	4	47-150-214-001	SEAL		NOS	
88A	1	47-380-211-14	DOOR GLASS RH NO FRAME		NOS	
ITEM	QTY.	PART NUMBER	DESCRIPTION	SERIAL NO.	CONDITION	
89	3	47-150-241-005	WASHER		NOS/USED	
90	4	47-150-253-003	RACE		NOS	
91	1	47-166-029-007	FAN (900 SERIES)	A34-08159	REPAIRABLE	
92	1	47-166-029-011	FAN	A34-3075	USED	