143	1	47-620-564-003	SPACER		NOS	
144	2	47-620-567-001	WASHER		NOS	
145	1	47-620-568-001	GEAR ASSY.		NOS	
146	32	47-620-616-001	SPRING, FW CLUTCH		NOS	
147	32	47-620-617-005	PLATE		NOS	
148	5	47-620-619-001	PINS		USED	
149	13	47-620-620-003	BUSHING		USED	
150	4	47-620-620-003	BUSHINGS, CLUTCH		USED	
ITEM	QTY.	PART NUMBER	DESCRIPTION	SERIAL NO.	CONDITION	
151	1	47-620-623-001	GEN.DRIVE	312-2668	SERVICEABLE	
152	1	47-620-633-003	SLEEVE, T/R DRIVE	R12-4078	NOS	
153	2	47-620-662-001	BEARING		NOS	
154	2	47-620-663-001	BEARING		NOS	
155	1	47-620-677-001	LOCK		NOS	
156	4	47-620-678-001	BUSHING,CLUTCH SHOE		NOS	
157	1	47-620-689-001	SPIDER	B12-3224	OHC	
158	1	47-620-694-001	SHOE SET W DRUM		OHYC	
159	1	47-620-694-007	SHOE SET W/O DRUM		OHC	
160	1	47-620-697-001	NUT		USED	
161	2	47-620-698-001	SCREW		NOS	
162	1	47-620-904-005	FAN DRIVE		SERVICEABLE	
163	1	47-631-081-001	SHAFT		NOS	
164	1	47-631-093-004	END		NOS	
165	2	47-631-122-002	ROD		NOS	
166	1	47-631-141-003	QUADRANT	268-2569	USED	
167	1	47-631-148-001	PLATE, CAM		NOS	
168	2	47-631-149-001	NUT		NOS	
169	2	47-631-240-001	BOX ASSY., THROTTLE		USED	
170	1	47-631-246-027	TUBE ASSY.,THROTTLE		SERVICEABLE	
171	1	47-631-252-001	CONTROL ROD		USED	
172	1	47-631-254-001	LEVER, CAM BOX OUT		USED	
173	1	47-631-260-001	CONTROL TUBE		USED	
174	5	47-631-346-035	SHAFT ASSY.		USED	
175	2	47-640-026-005	KEY, T/R GEAR BOX		NOS	
176	2	47-640-069-001	BEARING		NOS	
177	13	47-641-013-001	WASHER		NOS	
178	2	47-641-023-003	SLEEVE		NOS	
179	1	47-641-028-005	BOOT		NOS	
180	2	47-641-037-001	WASHER		NOS	
181	1	47-641-039-001	NUT, T/R DRIVR HEAD		USED	
182	5	47-641-042-001	SEAL		NOS	
183	4	47-641-042-003	SEAL		NOS	60HRS. TT
184	2	47-641-052-003	BOLT		NOS	
ITEM	QTY.	PART NUMBER	DESCRIPTION	SERIAL NO.	CONDITION	
185	1	47-641-076-001	SPACER		NOS	
186	2	47-641-077-001	RACE		NOS	
187	4	47-641-096-001	SHIM		NOS	
188	1	47-641-098-001	CONE SET		NOS	
189	2	47-641-108-001	RACE		NOS	
190	2	47-641-122-001	SHIM		NOS/USED	